Make sure you have the following:

Manual Setup

Advanced Users
Go to "Alternate Setup Method" in your User Manual.

Auto Setup →

Users of
Windows® 98SE
Windows Me
Windows 2000
Windows XP
Mac OS® X
can use Easy Install Wizard

IMPORTANT: Run the Easy Install Wizard from the computer that is directly connected to the cable or DSL modem. DO NOT CONNECT the Router at this time.

1. Install



Run the Easy Install Wizard Software

1.1 Shut down any programs that are running on your computer. DO NOT CONNECT THE ROUTER AT THIS TIME.

1.2 Turn off any firewall or Internet-connection-sharing software on your computer.

1.3 **Windows users:** Insert the Easy Install Wizard software CD into your CD-ROM drive. The Easy Install Wizard screen will automatically appear on your screen within 15 seconds.

Mac OS X Users: Insert the CD into your CD-ROM drive. A drive will appear on your desktop called "Belkin Easy Install". Double-click the drive to open it. Double-Click the program called "Easy Install OSX.dmg".

NOTE for Windows Users:
If the Easy Install Wizard does not start up automatically, select your CD-ROM drive from "My Computer" and double-click on the file named "EasyInstall.exe" on the CD-ROM.



1.4 You will see the Wizard's welcome screen.

(click) Run the Easy Install Wizard

1.5 Select your region from the drop-down box shown on the screen.

(click) OK

1.6 You will now see the first of a series of progress screens to help you know where you are in the setup process.

(click) Next

1.7 The next screen will tell you that the Wizard is examining your network settings. When the Wizard is finished examining your settings, click "Next".

(click) Next

2. Connect



Connect your Router to your Computer and Modem

2.1 This step instructs you to locate the cable connected between your modem and the networking port on your computer. Unplug this cable from the computer and plug it into the GREEN modem port on the Router.

(click) Next

2.2 This step instructs you to locate the wired computer cable that is included with your Router. Plug one end of this cable into ANY one of the BLUE wired computer ports on your Router. Plug the other end of the cable into the networking port on your computer.

(click) Next

2.3 This step instructs you to locate the power supply that is included with your Router. Plug the power supply's small connector into the GRAY port on the Router. Plug the power supply into an empty power outlet.

(click) Next

2.4 In this step instructs you to look at the lights on the front of your Router. Make sure the appropriate lights are ON. Refer to the Easy Install software on your computer's screen for more details.

(click) Next

3. Check

Check the Router's Connection

3.1 Once you have connected the Router, the Wizard will check the connection and then determine what type of Internet connection you have.

(click) Next

3.2 **User Name and Password Needed**
If you have a connection type that requires a user name and password, the Wizard will ask you to type them in. If your connection type does not require a user name and password, you will not see this screen.

(click) Next

Sie benötigen Folgendes:

Manuelle Einrichtung

Erfahrenen Benutzern empfehlen wir das „Alternative Einrichtungsverfahren" im Benutzerhandbuch.

Automatische Einrichtung →

Benutzer von
Windows® 98SE
Windows ME
Windows 2000
Windows XP
Mac OS® X
können den Installationsassistenten „Easy Install Wizard" verwenden

WICHTIG: Führen Sie das Installationsprogramm (Easy Install Wizard) auf dem Computer aus, der direkt mit dem Kabel- bzw. DSL-Modem verbunden ist. Den Router jetzt noch NICHT anschließen.

1. Installieren



Ausführen des Installationsprogramms

1.1 Schließen Sie alle auf dem Computer ausgeführten Anwendungen. DEN ROUTER JETZT NOCH NICHT ANSCHLIESSEN.

1.2 Soweit vorhanden, deaktivieren Sie die Firewall und die Software zur gemeinsamen Internetnutzung auf Ihrem Computer.

1.3 **Benutzer von Windows:** Legen Sie die CD mit der Installationssoftware in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Innerhalb von 15 Sekunden erscheint das Programmfenster von „Easy Install Wizard" auf dem Bildschirm.

Benutzer von Mac OS: Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Ein Laufwerk mit dem Namen „Belkin Easy Install" wird auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie doppelt auf dieses Laufwerk, um es zu öffnen. Klicken Sie doppelt auf das Programm mit dem Namen „Easy Install OSX.dmg".

HINWEIS für Benutzer von Windows:
Wenn der Installationsassistent nicht automatisch startet, wählen Sie Ihr CD-Rom-Laufwerk unter „Arbeitsplatz" und klicken Sie doppelt auf die Datei „EasyInstall.exe" auf der CD-ROM.

1.4 Der Willkommensbildschirm des Assistenten wird angezeigt.

(Klicken Sie) Run the Easy Install Wizard

1.5 Wählen Sie Ihren Standort auf der Dropdown-Liste aus.

(Klicken Sie) OK

1.6 Sie sehen jetzt das erste einer Reihe von Fenstern, die Ihnen beim Einrichtungsprozess helfen werden.

(Klicken Sie) Next

1.7 Die folgende Bildschirmanzeige teilt Ihnen mit, dass die Netzwerkeinstellungen geprüft werden. Wenn der Assistent die Überprüfung abgeschlossen hat, klicken Sie auf „Next" (Weiter).

(Klicken Sie) Next

2. Verbinden

Verbinden des Routers mit Computer und Modem

2.1 In diesem Schritt wird Ihnen gezeigt, wie Sie das Kabel, das Ihr Modem mit dem Netzwerkanschluss an Ihrem Computer verbindet, anschließen müssen. Entfernen Sie dieses Kabel von Ihrem Computer und schließen Sie es an den GRÜNEN Modem-Anschluss Ihres Routers an.

(Klicken Sie) Next

2.2 In diesem Schritt wird Ihnen gezeigt, wo Sie das Computerkabel, das im Lieferumfang des Routers enthalten ist, anbringen. Schließen Sie dieses Kabel an einen beliebigen BLAUEN Computeranschluss Ihres Routers an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Netzwerkanschluss Ihres Computers an.

(Klicken Sie) Next

2.3 In diesem Schritt wird ihnen gezeigt, wo Sie das Netzteil, das mit dem Router geliefert wird, anschließen müssen. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in die GRAUE Buchse des Routers. Schließen Sie das Netzteil an eine freie Steckdose an.

(Klicken Sie) Next

2.4 In diesem Schritt werden Sie aufgefordert, die Lämpchen an der Routervorderseite zu beachten. Es müssen die jeweils richtigen Lämpchen aufleuchten. Beachten Sie für weitere Details die Angaben der Installationssoftware auf Ihrem Computer.

(Klicken Sie) Next

3. Überprüfen

Überprüfen der Routerverbindung

3.1 Wenn der Router angeschlossen ist, prüft der Assistent automatisch die Routerverbindung und anschließend die verfügbare Internetverbindung.

(Klicken Sie) Next

3.2 **Benutzername und Kennwort**
Wenn für Ihre Internetverbindung ein Benutzername mit Kennwort benötigt wird, werden Sie aufgefordert, diese einzugeben. Wenn dies für Ihre Internet-verbindung nicht erforderlich ist, wird das entsprechende Fenster (User Name and Password Needed) nicht angezeigt.

(Klicken Sie) Next

Assurez-vous d'avoir le matériel suivant :

Installation manuelle

Utilisateurs avancés
Allez à la section « Autre méthode de confiduration » du Manuel de l'utilisateur.

Installation Automatique →

Les utilisateurs de
Windows® 98SE
Windows Me
Windows 2000
Windows XP
Mac OS® X
peuve utiliser l'Assistant Installation Facile

IMPORTANT : Exécutez l'Assistant Installation facile depuis l'ordinateur directement connecté au modem câble ou ADSL. NE BRANCHEZ PAS le routeur pour l'instant.

1. Installez

Exécutez l'Assistant Installation facile

1.1 Fermez tous les programmes en cours d'exécution sur l'ordinateur.
NE BRANCHEZ PAS LE ROUTEUR POUR L'INSTANT.

1.2 Désactivez tout pare-feu ou logiciel de partage de la connexion Internet actifs.

1.3 **Utilisateurs de Windows :** Insérez le CD-ROM de l'Assistant Installation Facile dans le lecteur de CD-ROM. L'écran Assistant Installation facile apparaît automatiquement dans les 15 secondes.

Utilisateurs de Mac OS X : Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM. Le lecteur « Belkin Easy Install » apparaît sur votre bureau. Cliquez deux-fois sur celui-ci pour l'ouvrir. Cliquez deux fois sur le programme « Easy Install OSX.dmg ».

REMARQUE
pour les utilisateurs de Windows :
Si l'Assistant Installation Facile ne s'exécute pas automatiquement, choisissez votre lecteur de CD-ROM à partir de « My Computer [Poste de Travail] », et double-cliquez sur le fichier appelé « EasyInstall.exe » sur le CD-ROM.

1.4 L'écran d'accueil de l'Assistant apparaît.

(cliquez) Exécutez l'Assistant Installation Facile

1.5 Sélectionnez votre région à partir du menu déroulant à l'écran.

(cliquez) OK

1.6 Le premier d'une série d'écrans de progression apparaît alors, vous indiquant votre étape dans le processus d'installation.

(cliquez) Suivant

1.7 L'écran suivant vous indique que l'Assistant examine vos paramètres réseau. Lorsque l'Assistant a terminé l'examen des paramètres, cliquez sur « Suivant ».

(cliquez) Suivant

2. Branchez

Branchez le routeur à l'ordinateur et au modem

2.1 Repérez le câble qui relie le modem au port réseau de l'ordinateur. Débranchez ce câble de l'ordinateur et branchez-le dans le port modem VERT du routeur.

(cliquez) Suivant

2.2 Au cours de cette étape, vous devez repérer le câble pour ordinateur filaire inclus avec le routeur. Branchez l'une des extrémités de ce câble sur N'IMPORTE QUEL port BLEU pour ordinateur filaire du routeur. Branchez l'autre extrémité du câble sur le port réseau de votre ordinateur.

(cliquez) Suivant

2.3 Repérez le bloc d'alimentation fourni avec votre routeur. Branchez le petit connecteur du bloc d'alimentation sur le port GRIS du routeur. Branchez le bloc d'alimentation sur une prise murale libre.

(cliquez) Suivant

2.4 Examinez les voyants à l'avant du routeur. Assurez-vous que les voyants appropriés sont ALLUMÉS. Reportez-vous au logiciel d'installation à l'écran de votre ordinateur pour de plus amples informations.

(cliquez) Suivant

3. Vérifiez

Vérifiez la connexion du routeur

3.1 Une fois le routeur branché, l'Assistant vérifie la connexion et détermine ensuite votre type de connexion à Internet.

(cliquez) Suivant

3.2 **Nom d'utilisateur et mot de passe requis**
Si vous avez un type de connexion qui demande un nom d'utilisateur et un mot de passe, l'Assistant vous demandera de les saisir. Si votre type de connexion n'en a pas besoin, cette fenêtre n'apparaîtra pas.

(cliquez) Suivant

P74491ec-C_F5D7231-4_QIG.indd 1
11/5/06 5:02:14 pm

3.3 Wireless Setup

This Step Is Optional. Click “Next” if you want to skip it.

Using this step, you can customize your wireless network settings if you want to. Consult the User Manual for more details. Follow the steps on the screen to complete this step. Click “Next” to continue.

(click) Next

4. Secure

Set Up Network Security

4.1 After connection has been established, you will be prompted by the Easy Install Wizard to select your desired security level.

4.2 Wired Equivalent Privacy (WEP) and Wi-Fi Protected Access (WPA) are the two security options. If you do not want security or would prefer to install at a later time, click the radio button next to “NONE”, and click “Next.”

(click) Next

4.3 The WPA security option features a two-password setup. You can select one password that provides COMPLETE NETWORK access and another password for GUEST (Internet only) access only. Click “Next”.

(click) Next

4.4 Security setup is now complete. Click “Next” to configure.

(click) Next

5. Configure

Configure the Router

5.1 The Wizard will now transfer all of the configuration information to the Router. This will take approximately one minute. During this time, do not turn off the Router or computer. The Router will restart itself at the end of this step.

(click) Next

5.2 Checking Internet
The Wizard will now check for an Internet connection. This can take a few minutes. The Wizard may not detect a connection right away. If not, it will retry a number of times. The “Connected” light on the front panel of the Router will flash during this time. Please be patient through this process, and wait for the connection to be detected.

Note: If the Easy Install Wizard repeatedly displays an error stating that it cannot make an Internet connection, you may need to power cycle your modem in order to establish an Internet connection. This step will allow the modem to reconfigure itself properly to work with the Router. Please follow the instructions in the sequence indicated below:

1. Unplug the power from the modem (supplied by your ISP).
2. Unplug the power supply from your Router.
3. Wait five minutes.
4. Reconnect power to the modem.
5. Wait for the modem to power up (about one minute; please refer to the modem’s documentation for more details).
6. Reconnect power to the Router.
7. Check your Internet connection.

5.3 Finished
When the Internet connection is complete, the Wizard will tell you that you are finished. The “Connected” LED on the front of the Router will be solid GREEN, indicating that the Router is now connected to the Internet.

(click) Finish

Start Networking!

Congratulations! You have finished installing your new Belkin Router. To test your Internet connection, open your browser and visit any website, such as www.belkin.com. A pop-up reminder screen for our included Parental Control Web Content Filter will appear. Please refer to your “Parental Control Web Content Filter” User Manual for detailed information.

Need Help?

Please visit http://www.belkin.com/networking for latest software updates and technical information.

BELKIN. Wireless G+ Router

If you have any further questions regarding installation of this product, please visit **www.belkin.com/networking** or contact:

Free Tech Support*

AUSTRIA	0820 200766	NORWAY	815 00 287
DENMARK	70122403	PORTUGAL	707 200 676
FRANCE	0825540026	SPAIN	902 02 43 66
GERMANY	0180 5005709	SWEDEN	0771400453
GREECE	0080044142390	SWITZERLAND	0848 000 219
HUNGARY	17774906 (When dialed outside Budapest use format 061 7774906)	CZECH REPUBLIC	239000406
		ICELAND	8008534
IRELAND	0818 555006	RUSSIA/MOSCOW	495 580 9541
ITALY	0269430251	POLAND	008004411737
LUXEMBOURG	3420808540	SOUTH AFRICA	0800991521
NETHERLANDS	0900 0400790	UK	0845 607 7787

*National call rates may apply

BELKIN.
www.belkin.com

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, United Kingdom
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Netherlands
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munich
Germany
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes
Spain
+34 9 16 25 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

Belkin Nordic
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista
Sweden
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 fax

© 2006 Belkin Corporation. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed. Mac OS is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

P74491ec-C

BELKIN. Wireless G+ Router

Start Here →

Quick Installation Guide

802.11g

F5D7231-4

3.3 Funkeinrichtung

Dieser Schritt ist nicht unbedingt erforderlich. Klicken Sie auf „Next” (Weiter), wenn Sie ihn überschlagen wollen.

Sie können jetzt die Netzwerkeinstellungen anpassen, wenn Sie dies wünschen. Weitere Details finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diesen Schritt abzuschließen. Klicken Sie auf „Next” (Weiter), um fortzufahren.

(Klicken Sie) Next

4. Sichern

Netzwerksicherheit einstellen

4.1 Wenn eine Verbindung hergestellt worden ist, werden Sie vom Installationsassistenten aufgefordert, das gewünschte Sicherheitsniveau einzustellen.

4.2 Wired Equivalent Privacy (WEP) und Wi-Fi Protected Access (WPA) sind zwei Sicherheitsoptionen. Wenn Sie keine dieser Optionen aktivieren wollen oder dies auf einen späteren Zeitpunkt verschieben wollen, klicken Sie auf das Optionsfeld „NONE” (Keine) und dann auf „Next” (Weiter).

(Klicken Sie) Next

4.3 Die Option Wi-Fi Protected Access (WPA) bietet Ihnen die Wahl zwischen zwei Kennwörtern. Sie können zwischen einem Kennwort für UNEINGESCHRÄNKTEN ZUGRIFF auf das Netzwerk und einem Kennwort für GÄSTE wählen (nur für Internetzugriff). Klicken Sie auf „Next” (Weiter).

(Klicken Sie) Next

4.4 Die Sicherheitseinstellung ist damit abgeschlossen. Klicken Sie für die Konfigurierung auf „Next” (Weiter).

(Klicken Sie) Next

5. Konfigurieren

Konfigurieren des Routers



5.1 Der Assistent überträgt nun die gesamten Konfigurationsdaten auf den Router. Dies nimmt etwa eine Minute in Anspruch. Schalten Sie während dieser Zeit den Router oder den Computer nicht aus. Der Router startet sich am Ende dieses Vorgangs von selbst neu.

(Klicken Sie) Next

5.2 Verbindungsprüfung
Der Assistent sucht jetzt nach einer Internetverbindung. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Möglicherweise findet der Assistent die Verbindung nicht gleich; dann wiederholt er die Suche mehrmals. Währenddessen blinkt die Anzeige „Connected” (Verbunden) an der Vorderseite des Routers auf. Haben Sie bei diesem Vorgang Geduld, und warten Sie, bis die Verbindung gefunden wird.

Hinweis: Wenn der Assistent wiederholt anzeigt, dass keine Internetverbindung hergestellt werden kann, müssen Sie Ihr Modem hochfahren, um eine Internetverbindung herzustellen. In diesem Schritt wird Ihr Modem so rekonfiguriert, dass es in Kombination mit dem Router funktioniert.

Bitte folgen Sie diesen Anweisungen:

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Modems (geliefert vom Internet-Provider) aus der Steckdose.
2. Ziehen Sie das Netzkabel, über welches Ihr Router mit Strom versorgt wird, aus der Steckdose.
3. Warten Sie fünf Minuten.
4. Schließen Sie das Netzkabel des Modems wieder an den Netzanschluss an.
5. Warten Sie, bis das Modem hochfährt. (Das kann ungefähr eine Minute in Anspruch nehmen; sehen Sie bitte in der Dokumentation Ihres Modems nach.)
6. Schließen Sie das Netzkabel des Routers wieder an den Netzanschluss an.
7. Überprüfen Sie Ihre .

5.3 Abschluss
Wenn die Internetverbindung hergestellt wurde, erscheint eine entsprechende Meldung. Die Anzeige „Connected” (Verbunden) an der Vorderseite des Routers leuchtet grün auf und bestätigt damit die Verbindung des Routers mit dem Internet.

(Klicken Sie) Finish

Jetzt können Sie mit dem Netzwerk arbeiten!

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Installation Ihres neuen Belkin Routers abgeschlossen. Um Ihre Internetverbindung zu testen, öffnen Sie mit dem Browser eine beliebige Website, z. B. www.belkin.com. Ein Popup-Erinnerungsfenster für die mitgelieferte Kindersicherung (Parental Control Web Content Filter) erscheint auf dem Bildschirm. Genauere Informationen hierzu finden Sie im Ihrem Handbuch für die Kindersicherung.

Benötigen Sie Unterstützung?

Besuchen Sie unsere Website http://www.belkin.com/networking. Dort finden Sie die neuesten Software Updates und technische Informationen.

BELKIN. Kabelloser G+ Router

Wenn Sie weitere Fragen zur Installation dieses Produkts haben, besuchen Sie unsere Website **www.belkin.com/networking** oder wenden Sie sich an den technischen Support:

Kostenloser technischer Support*

AUSTRIA	0820 200766	NORWAY	815 00 287
DENMARK	70122403	PORTUGAL	707 200 676
FRANCE	0825540026	SPAIN	902 02 43 66
GERMANY	0180 5005709	SWEDEN	0771400453
GREECE	0080044142390	SWITZERLAND	0848 000 219
HUNGARY	17774906 (When dialed outside Budapest use format 061 7774906)	CZECH REPUBLIC	239000406
		ICELAND	8008534
IRELAND	0818 555006	RUSSIA/MOSCOW	495 580 9541
ITALY	0269430251	POLAND	008004411737
LUXEMBOURG	3420808540	SOUTH AFRICA	0800991521
NETHERLANDS	0900 0400790	UK	0845 607 7787

*Zum normalen Telefontarif

BELKIN.
www.belkin.com

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Großbritannien
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Niederland
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin GmbH
Hanebergstraße 2
80637 München
Deutschland
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Frankreich
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes Spanien
+34 9 16 25 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

Belkin Nordic
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista
Schweden
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 fax

© 2006 Belkin Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind eingetragene Marken der angegebenen Hersteller. Mac OS ist eine Marke der Apple Computer, die in den USA und anderen Ländern eingetragen ist.

P74491ec-C

BELKIN. Kabelloser G+ Router

Start →

Installationsanleitung

802.11g

F5D7231-4

3.3 Configuration du sans-fil Cette étape est facultative.

Cliquez sur « Suivant » pour passer à l’étape suivante.

Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant personnaliser vos paramètres de réseau sans fil. Consultez le Manuel de l’utilisateur pour de plus amples informations. Suivez les instructions qui apparaissent à l’écran afin de terminer cette étape. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.

(cliquez) Suivant

4. Sécurisez

Configuration de la sécurité réseau

4.1 Une fois la connexion établie, un message de l’Assistant Installation Facile vous demande de sélectionner le niveau de sécurité souhaité.

4.2 Vous avez le choix entre le Wired Equivalent Privacy (WEP) et le Wi-Fi Protected Access (WPA). Si vous ne voulez pas de dispositif de sécurité ou que vous préférez l’installer ultérieurement, cliquez sur la case d’option à côté de « NONE [Aucun] » et cliquez sur « Next [Suivant] ».

(cliquez) Suivant

4.3 L’option de sécurité WPA permet de définir deux mots de passe. Vous pouvez ainsi créer un mot de passe pour un accès à TOUT LE RÉSEAU et un autre accès réservé aux INVITÉS (uniquement Internet). Cliquez sur « Next [Suivant] ».

(cliquez) Suivant

4.4 La configuration de la sécurité est terminée. Cliquez sur « Next [Suivant] » pour configurer.

(cliquez) Suivant

5. Configurez

Configurez le routeur

5.1 L’Assistant transfère maintenant toutes les informations de configuration au routeur. L’opération prend environ une minute. Pendant ce temps, n’éteignez ni le routeur, ni l’ordinateur. Le routeur redémarrera de lui-même à la fin de cette étape.

(cliquez) Suivant

5.2 Vérification de la connexion à Internet
L’Assistant vérifie maintenant l’accès à Internet. Cette opération peut prendre quelques minutes. Il se peut que l’Assistant ne détecte pas la connexion tout de suite. Si c’est le cas, il va réessayer un certain nombre de fois. Pendant ce temps, le voyant « Connected [Connecté] » du panneau avant du routeur clignote. Veuillez patienter pendant cette étape.Attendez que la connexion soit détectée.

Remarque : Si l’Assistant Installation Facile affiche constamment une erreur indiquant que la connexion à Internet est impossible, il se peut que vous deviez redémarrer votre modem pour établir une connexion à Internet. Cette étape permet au modem de se reconfigurer, afin de bien fonctionner avec le routeur. Veuillez suivre les instructions de la procédure ci-dessous :

1. Débranchez le câble d’alimentation du modem (fourni par votre FAI).
2. Débranchez l’alimentation du routeur.
3. Attendez cinq minutes.
4. Rebranchez l’alimentation du modem.
5. Laissez le modem démarrer. Cette étape prend environ une minute (consultez la documentation de votre modem).
6. Rebranchez l’alimentation du routeur.
7. Vérifiez la connexion à Internet.

5.3 Terminé
Une fois la connexion à Internet terminée, l’Assistant vous indique que la procédure est terminée. Le voyant « Connected [Connecté] » à l’avant du routeur émet une lumière VERTE continue, ce qui indique que le routeur est désormais connecté à Internet.

(cliquez) Terminer

Commencez à communiquer en réseau !

Félicitations ! Vous avez terminé l’installation de votre nouveau Routeur de Belkin. Pour vérifier votre connexion Internet, lancez votre navigateur et visitez un site Web, tel que www.belkin.com. Une fenêtre de rappel à propos du Filtre de contenu internet avec Contrôle Parental apparaît. Veuillez consulter le manuel de l’utilisateur du « Filtre de Contenu Web avec Contrôle Parental » pour de plus amples informations.

Besoin d’aide ?

Visitez http://www.belkin.com/networking pour les dernières mises à jour et des informations techniques.

BELKIN. Routeur Sans Fil G+

Pour de plus amples informations à propos de l’installation de ce produit, visitez **www.belkin.com/networking** ou appelez :

Assistance technique gratuite*

AUSTRIA	0820 200766	NORWAY	815 00 287
DENMARK	70122403	PORTUGAL	707 200 676
FRANCE	0825540026	SPAIN	902 02 43 66
GERMANY	0180 5005709	SWEDEN	0771400453
GREECE	0080044142390	SWITZERLAND	0848 000 219
HUNGARY	17774906 (When dialed outside Budapest use format 061 7774906)	CZECH REPUBLIC	239000406
		ICELAND	8008534
IRELAND	0818 555006	RUSSIA/MOSCOW	495 580 9541
ITALY	0269430251	POLAND	008004411737
LUXEMBOURG	3420808540	SOUTH AFRICA	0800991521
NETHERLANDS	0900 0400790	UK	0845 607 7787

*Des frais d’appel peuvent s’appliquer

BELKIN.
www.belkin.com

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Royaume-Uni
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 Fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Pays-Bas
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 Fax

Belkin GmbH
Hanebergstraße 2
80637 Munich
Allemagne
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 Fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 Fax

Belkin Iberia
Avda Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes
Espagne
+34 9 16 25 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

Belkin Nordic
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista
Suède
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 Fax

© 2006 Belkin Corporation. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs. Mac OS est une marque de commerce d’Apple Computer Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

P74491ec-C

BELKIN. Routeur Sans Fil G+

Commencez ici →

Guide d’Installation Rapide

802.11g

F5D7231-4

P74491ec-C_F5D7231-4_QIG.indd 2 11/5/06 5:02:30 pm